

Montering af alm. plisségardiner

Denne monteringsvejledning er gældende for det alm. plisségardin og for kvaliteterne: Paris, Teros Crush, Orton, Hør og Optic Metal



Montering af loftbeslag

Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde. Det anbefales at sætte et beslag nær snorlåsen (hvor snorene samles i overkassen). Resten af beslagene fordeles jævnt der hvor overkassen skal sidde. Loftbeslaget monteres direkte op mod loftet i vindueskarmen eller loftet med de medfølgende skruer. Tappen på beslaget skal vende ud i rummet.



Montering af vægbeslag

Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde. Det anbefales at sætte et beslag nær snorlåsen (hvor snorene samles i overkassen). Resten af beslagene fordeles jævnt der hvor overkassen skal sidde. Vægbeslaget monteres direkte imod vindueskarmen eller rammen med de medfølgende skruer. Tappen på beslaget skal vende ud i rummet.



Montering af overkasse

Monteringen sker ved at hægte forkanten på overkassen på beslaget (2 bøjet arme på hver beslag). Dernæst skubbes bagkanten op i beslaget, og overkassen sidder nu "løst" fast i beslaget.



Lås beslaget

Mens bagkanten af overkassen er helt op mod beslaget, drejes tappen (armen) mod venstre, så den skydes ind til overkassen så kun en lille metalkant er synlig.



Plisségardinet er monteret

Nu er plisségardinet færdig monteret og klar til brug

God fornøjelse!

Betjening af plisségardiner



Betjening

Plisségardinet køres op ved at trække i betjeningsnoeren og låses ved at trække betjeningsnoeren til siden.

Plisségardinet køres ned ved at give et lille træk i betjeningsnoeren og herefter lad snoren køre ind i overkassen.