

Montering af foldegardin med kædetræk



Montering af loftbeslag

Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde.
Det anbefales at sætte et beslag ca. 4 cm inde i hver side.
Resten af beslagene fordeles jævnt, der hvor overkassen skal sidde.
Loftbeslaget monteres direkte op mod loftet i vindueskarmen eller rummet.

Det store ovale hul i beslaget skal vende opad og ind imod rummet.



Montering af vægbeslag

Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde.
Det anbefales at sætte et beslag ca. 4 cm inde i hver side.
Resten af beslagene fordeles jævnt, der hvor overkassen skal sidde.
Vægbeslaget monteres direkte imod vindueskarmen eller den faste ramme.

Det store ovale hul i beslaget skal vende opad og ind imod rummet.



Montering af overkasse

Monteringen sker ved at hægte forkanten på overkassen på beslaget. Dernæst skubbes bagkanten op i beslaget, til der høres et lille "klick".

- Beslaget skal gribe fast omkring overkassen i rillen på både for- og bagsiden af overkassen.



Tilretning af stoffet

Når foldegardinet er monteret tilrettes stoffet, som er monteret med velco på overkassen.



Foldegardinet er monteret

Nu er foldeardinet færdig monteret og klar til brug.

God fornøjelse!

Betjening af foldegardiner



Betjening

Foldegardinet køres op og ned ved at trække i kæden og låses automatisk når den ønskede højde er fundet.

Vask

Alle vores foldegadiner kan vaskes ved max. 30°.
Dog anbefales rens.