

Montering af lamelgardiner



Placering af beslag

Afmærk hvor beslagene skal sidde, således at de yderste beslag sidder 5-7 cm fra hver ende af overkassen. De næste beslag fordeles her i mellem, så de sidder med max. 70 centimeters mellemrum.



Montering af loftbeslag

Loftbeslag monteres direkte op mod loft i vindueskarmen eller loftet med de medfølgende skruer. Den store tap på loftbeslaget skal vende ind imod vinduet.



Montering af vægbeslag

Vægbeslag består af en vinkel, som monteres ved afmærkninger. Vinklen er forsynet med justerbar klik-beslag som holder overkassen. Skruer medfølger.



Montering af overkassen

Hægt først overkassen på beslagenes forreste kant og pres derefter overkassen op på plads imod den bagerste del af beslaget til det siger "klik"



Montering af lameller

Klik herefter lamellerne op i den lille tap (gennemsigtig plast) i overkassen.

HUSK!

Den svejsede søm skal vende samme vej på alle lamellerne.



Montering af bundvægte og kæder

Bundvægtene skydes ind i bunden af lamellen. De 2 "ører" skal vende opad. Lamellerne forbindes med kæden, som fastgøres i "ørerne" på bundvægten. En række på både udvendig og indvendig side af lamellerne. Overskydende kæde klippes af. Montering er færdig og lamelgardinet er klar til brug.

Betjening af lamelgardiner



Justering af lameller

Hvis lamellerne ikke står ens, kan dette korrigeres ved at dreje lamellerne helt til den ene side. Træk nu kraftigt i kæden. De vil høre en høj, raslende lyd. Denne operation kan forekomme voldsom, men den skader ikke systemet. Vend nu lamellerne til den anden side og træk igen i kæden. Nu vil lamellerne "følges ad", når de bliver drejet fra side til side.



Vinduespolering

For bedre at kunne pudse vinduer kan man flytte lamellerne frem og tilbage i overkassen. Tryk den lille tap opad og i samme handling skubbes tappen ind mod midten af lamelgardinet. Efter endt vinduespolering trækkes der i den glatte betjeningssnor for at få lamellerne tilbage i udgangsposition. Når lamellerne er ved udgangspositionen trækkes lidt hårdt i betjeningssnoren til der høres et klik og lamelgardinet er nu på plads igen.

Afmontering af lamelgardiner



Afmontering af lameller til vask

Fjern først bundkæder og bundvægte.

Afmonter hver enkelt lamel fra overkassen ved forsigtigt at trække den lille flap på lamelkrogen tilbage med tommelfingeren, som vist på billedet.

VIGTIGT! Træk kun i flappen, aldrig fra den modsatte side.

- Se vaskevej. på de forskellige lamel modeller på vores hjemmeside under lamelgardiner.



Afmontering af overkasse

Pres en skruetrækker ind mellem beslagets kant og overkasse og vrid skruetrækkeren lidt, indtil overkassen går løs med et klik.

VIGTIGT! Start med at afmontere beslagene i siderne og arbejd ind mod midten, således at det midterste beslag er det sidste der bliver afmonteret.

(Billedet er taget nedefra og op mod overkassen)