

# Montering af Alu. persiener 16 & 25 mm



## Montering af loftbeslag

Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde.  
Det anbefales at sætte et beslag nær snorlåsen (hvor snorene samles i overkassen). Resten af beslagene fordeles jævnt, der hvor overkassen skal sidde. (max. 70 cm mellem beslagene).  
Loftbeslaget monteres direkte op mod loftet i vindueskarmen eller loftet med de medfølgende skruer.

*Tappen på loftbeslaget skal vende ind imod rummet!*



## Montering af vægbeslag

Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde.  
Det anbefales at sætte et beslag nær snorlåsen (hvor snorene samles i overkassen). Resten af beslagene fordeles jævnt, der hvor overkassen skal sidde. (max. 70 cm mellem beslagene).  
Vægbeslaget monteres direkte imod vindueskarmen eller rammen med de medfølgende skruer.

*Tappen på vægbeslaget skal vende ind imod rummet!*



## Montering af overkasse

Monteringen sker ved at hægte forkanten på overkassen på beslaget (2 bøjet arme på hver beslag). Dernæst skubbes bagkanten op i beslaget og overkassen sidder nu "løst" fast på beslaget.



## Lås beslaget

Mens bagkanten af overkassen er helt op mod beslaget, drejes tappen (armen) mod venstre, så den skydes ind til overkassen, så kun en lille metalkant er synlig.



## Beslaget er låst

Når beslaget er låst monteres drejestangen, hvis dette ikke allerede er gjort



## Alu persiennen er færdig monteret

Monteringen er nu færdig og alu persiennen er klar til brug.

*God fornøjelse!*

# Betjening af 16 & 25 mm Alu persienne



## Betjening

Alu persiennen køres op ved at trække i betjeningssnoren og låses ved at trække betjeningssnoren til siden.  
Alu persiennen køres ned ved at give et lille træk i betjeningssnoren og herefter lade snoren køre ind i overkassen.  
De vandrette lameller kippes ved at dreje på drejestangen.