

Montering af CORDLESS plisségardin



Montering af loftbeslag

Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde, således at den lille forhøjning vender ud mod siderne.
Beslagene monteres med samme afstand som plisségardinet er produceret i.
Måles fra yderkant til yderkant på beslaget.
Beslagets centrum (skrue hullet) monteres min. 1 cm fra karm eller vinduets glas.



Montering af vægbeslag

Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde, således at det lille gennemsigtige beslag vender med forhøjningen ud mod siderne.
Beslagene monteres med samme afstand, som plisségardinet er produceret i. Måles fra yderkant til yderkant på beslaget. (Det gennemsigtige beslag).
De medfølgende hvide dækkapper klikkes på over skrueerne på vinkelbeslaget.



Wiren er monteret

Nu er øverste wire monteret.



Plisségardinet er monteret

Montering af plisségardinet er nu færdig og klar til brug.

God fornøjelse!

Betjening af CORDLESS plisségardin



Betjening

Plisségardinet køres op og ned ved at trække i betjeningsgrebet.

Vores plisségardiner er udstyret med det nye Litelife R system, som gør at bundprofilen altid vil være lige og forbliver nøjagtig der hvor det placeres.